MT3200&S240&S250 サービスモード一覧



MT3200 パネル



S240&S250 パネル

機能説明& <mark>正常範囲</mark>	NO	MT3200	S240	S250
ウエイト貼り付け位置の設定	89	0		_
3時、6時、12時が選択可能				
自動位置決め機能(RPA)ON/OFF	90	_	Ι	_
ウエイト取り付け位置まで自動で回転				
1グラムON/OFF	01			
左側:5.ON/OFF リム径データ四捨五入 右側:1.ON/OFF 1.ONは1g刻み1.OFFは5g刻み	91	0	0	0
プログラムの Ver No 表示	02		0	0
MT3200:Ver 2.1 S250&S240:Ver 1.3	93		0	U
キャリブレーション係数表示	05		0	0
F: -2.0 ~ 2.0が正常範囲	90		U	
シグナルチェック	06		0	0
F:-2.0~2.0 左:200≧OK 右:100≧OK Spd:重さにより変化 Scr:0-6 OK 0-7 NG	90		0	0
エンコーダー表示	07			
MT3200:0~511(低速手動) 768(高速自動) S240&S250:0~127(低速手動) 192(高速自動)	97	0	0	0
自動入力数值確認	00			
MT3200 di:フランジ部で-110±5 d:最大725±5 S250 : 原点でdiとd ともに5近辺	98	0		0
回転数変更	00		0	0
回転数を変更して同じ位の数値を確認	99	0	0	0
スピン回数表示	101		\mathbf{C}	\sim
tot:トータルスピン回数 CAL:CAL後スピン回数 Par:電源を入れてからのスピン回数			0	0

サービスモードへの入り方

基本的に、MT3200とS240とS250は操作方法は同じです。 パネルを見比べるとわかると思いますが、操作ボタンの並びは全く同じです。



MT3200は、左側表示が「89」、右側表示が「Ent」と表示されます。 S240とS250は、左側表示が「91」、右側表示が「Ent」と表示されます。

上記表示が出たら、 ボタンを押して、目的のサービスモードNOまで進めます。 目的のサービスモードNOの所で、 ENTER ボタンを押します。

(注) エンターボタンを押さず、数秒時間が経過すると元に戻ってしまいます。 その場合は、最初からやり直して下さい。



- (注) サービスモードNO「97」には、色々な機能が隠されています。
 この部分は、MT3200 と S240&S250 で多少の違いがあります。
 詳しくは、サービスマニュアルを見て下さい。
- (注) サービスモードNO については、ソフトウェアのバージョンが上がると、 項目が追加される場合があります。 このファイルに記載してあるものは、2016年7月5日現在のものです。